

VECTOR VT44 MILITARY

ДОПОЛНЕНИЕ

К ИНСТРУКЦИИ

Переключение между диапазонами

у радиостанции 2 диапазона 433 МГц и 446 МГц

- нажимаюся одновременно кнопки: «CH» и стрелки «верх» и «вниз», потом радиостанция включается.

Когда у канала снизу стоит точка, то это 446МГц (8 каналов), а когда нет - это 433 МГц (69 каналов).

Регулировка мощности

по умолчанию «закрита» на 10 мВт

- для «открытия», удерживая РТТ и SET включаем радиостанцию, появляется буква «Н».

а далее переключаем: при нажатой РТТ нажимаем стрелки вверх и вниз для увеличения или уменьшения мощности соответственно:

«L» — 10 мВт

«M» — 0,5 Вт

«H» — 2,5 Вт