

АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

УКВ + FM

УСИЛЕНИЕ 25 ДБ

Для автомагнитол
и автомобильных радиоприемников
с диапазоном

64...108 МГц

Параметры:

- Входной сигнал (с антенны автомобиля): 64...108 МГц
- Усиление УКВ+FM в диапазоне 64...108 МГц, не менее 22дБ
- Неравномерность усиления не более: 3 дБ
- Шум не более: 4 дБ
- Напряжение питания: + 7...16 В
- Ток потребления: 30 мА

Назначение:

Усилитель применяется с целью улучшения качества приема на радиоприемник с частотным диапазоном в пределах 64..108Мгц радиостанций, вещающих в диапазонах УКВ + FM. Усилитель подключается между антенной и радиоприемником. Радиосигнал с эфиря поступает в автомобильную антенну, выделяется в необходимой полосе частот и передается по кабелю на вход усилителя. В усилителе сигнал усиливается и поступает в антенный вход радиоприемника.

Подключение:

Штекер кабеля автомобильной антенны отключить от приемника и включить в гнездо усилителя. Штекер кабеля усилителя включить в антенное гнездо приемника. Провод питания усилителя соединить с проводом питания радиоприемника

(+12,6 В бортсеть). Обычно это провод красного цвета, соединенный с предохранителем или фильтром питания. Изолировать место соединения от корпуса (—). Включить и настроить приемник на частоты радиостанций. Слабый сигнал радиостанции проявляется как звук на фоне шумов. Большой уровень сигнала проявляется "гудящим" или "искаженным" звуком или одновременным приемом двух станций.

ВНИМАНИЕ!

С "активной" антенной, т.е. антенной, имеющей встроенный усилитель, рекомендуем не включать

Гарантии:

Производитель гарантирует срок эксплуатации усилителя не менее 10 лет.

Гарантийный срок 12 меся-цев со дня продажи через торговую сеть.

В случае неисправности изделия замена его производится на месте продажи.

Условием замены усилителя является отсутствие на нем механических повреждений.



ANTEX
НОВОСИБИРСК ®