

VECTOR VT44 MILITARY

ДОПОЛНЕНИЕ

к инструкции

Переключение между диапазонами

у радиостанции 2 диапазона 433 МГц и 446 МГц

- нажимаюся одновременно кнопки: «СН» и стрелки «верх» и «вниз», потом радиостанция включается.

Когда у канала снизу стоит точка, то это 446МГц (8 каналов), а когда нет - это 433 МГц (69 каналов).

Регулировка мощности

по умолчанию «закрыта» на 10 мВт

- для «открытия», удерживая РТТ и SET включаем радиостанцию, появляется буква «Н».

а далее переключаем: при нажатой РТТ нажимаем стрелки вверх и вниз для увеличения или уменьшения мощности соответственно:

«L» — 10 мВт

«М» — 0,5 Вт

«Н» — 2,5 Вт

www.radiosila.ru

г.Челябинск ул.Свободы,185 8(351)-278-88-87 / ул.Черкасская,17 ТЦ "Невский" 218-0-217 otdel@radiosila.ru

г.Тюмень ул.Республики,188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 / ул.Федюнинского,4А 903-988 tyumen@radiosila.ru

г.Пермь, Чкалова,9Е рядом "Крепар" 8(342)-249-88-05 / Чернышевского,3А "Римэкс" 216-51-54 perm@radiosila.ru

г.Екатеринбург ул.8 Марта,185/5 8-(343)-379-00-63 г.С-Петербург ул.Звездная,1А 8-(812)-930-56-32