



ТАКТИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА **GT-56**

С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Гарнитура специально разработана для эффективной защиты от вредных уровней шума.

Гарнитура имеет два микрофона в наушниках, которые позволяют владельцам слышать окружающий звук на 360 градусов, а также способны подавлять любые сильные ударные шумы.

Чашечные микрофоны обеспечивают возможность сквозного прослушивания.

Гарнитура оснащена аудиовходом для внешней радиостанции и функцией активной громкости, которая усиливает тихие звуки и ослабляет громкие. Система внешней связи и функция активного объема работают для повышения безопасности. Внимательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы получить максимальную отдачу от вашего нового продукта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ



ОСОБЕННОСТИ ГАРНИТУРЫ

- Защита слуха от внешнего звукового ударного воздействия
- Складывающееся оголовье с кожаным покрытием
- Гибкая система шумоподавления
- Подвижный внешний микрофон
- Регулировка громкости
- Новые дизайнерские амбушюры обеспечивают хорошую слышимость и удобную поддержку
- Тип батареи: AA x2 штуки
- Использование с радиостанцией: гарнитура подключается ко входу для гарнитуры.

ФУНКЦИИ

Электроника гарнитуры мгновенно подавляет сильные шумы от 82 дБ, усиливая окружающие шумы/голоса до 18 дБ. Для работы гарнитуры необходимо установить две батарейки типа AA в соответствующие ячейки.

ЭЛЕКТРОННОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Когда уровень шума превышает 85 дБ, наушники автоматически уменьшают уровень шума, чтобы защитить ваш слух.

Предостережение:

При установке батареек не путайте полярность, иначе наушники не будут работать!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение: одновременно нажмите кнопки регуляции **[+]** и **[-]** и удерживайте не менее 1 секунды.

Увеличение громкости: нажмите кнопку регуляции **[+]** (вперед).

Уменьшение громкости: нажмите кнопку регуляции **[-]** (назад).

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Вставьте пальцы под край крышки аккумуляторного отсека, немного ослабьте каждую сторону.

Снимите всю крышку.

Извлекайте батарейки при хранении наушников в течение длительного периода времени.

Проверьте работу устройства после замены батарей.



RECYCLED PACKAGING