

частей во время её работы, увеличивать толщину покрытия
нижней части магнита, произвольно изменять длину кабеля.

Для профилактики необходимо периодически разбирать
место крепления штыря и удалять
окислы, возникающие при воздействии влаги.

При выполнении всех рекомендаций антенна совместно с
радиостанцией прослужит долго и позволит избежать
хлопот с дорогостоящим ремонтом.



Инструкция по эксплуатации автомобильной антенны диапазона 27 МГц Mini MAG Optim.

1. Назначение.

Антенна Mini MAG Optim предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би).

2. Технические Характеристики.

Диапазон частот.....26,205-27,855 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....1 МГц.
КСВ не более.....1.2:1.
Высота.....710 мм.
Диаметр магнитного основания76 мм.
Длина кабеля.....4 м.
Тип разъёма.....PL259.

3. Комплектация.

Полотно антенны.....1 шт.
Магнитное основание с кабелем.....1 шт.
Описание.....1 шт.
Упаковка.

4. Установка и эксплуатация.

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте этот раздел прежде чем начать эксплуатировать антенну совместно с радиостанцией.

Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля, что является обязательным условием для работы антенны.
Положение полотна антенны вертикальное.
После установки нужно выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции.
Для настройки применяются специализированные приборы такие как КСВ-метр или антенный анализатор.
При отсутствии данных приборов и квалификации по настройке, необходимо обратиться за помощью к специалистам.
Допустимый КСВ не более 2, в противном случае возможен выход радиостанции из строя.
Так же **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать антенну установленную на неметаллической поверхности, касаться