

Пайка разъема PL-259



1. Разъем PL259 (другое название UHF штекер) состоит из двух частей, часть 1 – контактная часть с гнездом куда подключается разъем с кабелем
часть 2 – необходима для непосредственного монтажа кабеля
2. Перед установкой кабеля в разъем его нужно приготовить, отделить центральную жилу от диэлектрика, отделить оплетку от наружного диэлектрика, скрутить оплетку как можно крепче
3. Одеть на кабель часть 1
4. Скрученную и подготовленную для пайки центральную жилу нужно вставить в центральное отверстие разъема, скрученной оплеткой нужно попасть в боковое отверстие и обмотать вокруг разъема
5. Припаять центральную жилу
6. Закрутить часть 1 на часть 2

Разъем готов к установке!

Внимание: для раций используется только кабель 50 Ом (RG58, РК 50-7/11 и тд)

БОЛЕЕ ПОДРОБНО можно прочитать <http://www.radiosila.ru/information/93--pl-259-.html>

Пайка штекера прикуривателя



1. Разбираем штекер прикуривателя, для этого сверху выкручивается колпачок, вынимается предохранитель и пружина, а также снимается фиксирующая шайба, затем раскрутить болтик и разделить штекер на две части
2. Припаять (+) к центру, а (-) к боковому контакту
3. Собрать штекер в той же последовательности, как и разбирали

Штекер готов к эксплуатации!

www.radiosila.ru

г.Челябинск ул.Свободы,185 8(351)-278-88-87 / ул.Черкасская,17 ТЦ "Невский" 218-0-217 otdel@radiosila.ru
г.Тюмень ул.Республики,188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 / ул.Федюнинского,4А 903-988 tyumen@radiosila.ru
г.Пермь, Чкалова,9Е рядом "Крепар" 8(342)-249-88-05 / Чернышевского,3А "Римэкс" 216-51-54 perm@radiosila.ru
г.Екатеринбург ул.8 Марта,185/5 8-(343)-379-00-63 г.С-Петербург ул.Звездная,1А 8-(812)-930-56-32