

Линейный
стабилизированный источник питания

OPTIM PS-20

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


www.radiosila.ru




г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / ул. Николая Островского, 72 ☎216-51-54
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

Описание.

OPTIM PS-20 это высокоэффективный, компактный, обладающий высокими техническими характеристиками блок питания. Классическая схема, с применением понижающего трансформатора, не создаёт помех высокочастотному оборудованию и препятствует проникновению помех из питающей сети. Блок питания предназначен для питания КВ и УКВ радиостанций, а также различного радиооборудования с напряжением питания 13,8 В.



1. Сетевой выключатель.
2. Выходная клемма + 13,8 В.
3. Выходная клемма - 13,8 В.



4. Сетевой кабель с вилкой.
5. Колодка предохранителя.
6. Радиатор охлаждения.

Технические характеристики.

1. Входное напряжение 220 В 50 Гц.
2. Выходное напряжение 13,8 В постоянного тока.
3. Выходной ток 20 А номинальный, 22 А максимальный.
4. Пульсации выходного напряжения при максимальном токе нагрузки не более 40 мВ.
5. Диапазон Рабочих температур от 0 до 40°C.
6. Габариты 200Ш×120В×260Г мм.
7. Вес 7 кг.

Внимание!

1. Перед включением в сеть переменного тока не забудьте поставить выключатель в положение ВЫКЛ.
2. Размещайте устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте.
3. Во время работы на полной мощности возможен сильный нагрев задней части корпуса.

www.radiosila.ru

1. г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / ул. Николая Островского, 72 ☎216-51-54
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

2.