

Внимание!

1. Перед включением в сеть переменного тока не забудьте поставить выключатель в положение OFF.
2. Размещайте устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте.
3. Во время работы на полной мощности возможен сильный нагрев нижней части корпуса.
4. При чрезмерном потребляемом токе или коротком замыкании система защиты отключит нагрузку от источника.
5. Не рекомендуется использовать источник питания с такими устройствами, которые в момент подключения потребляют большой ток.
(Мощные электродвигатели и т.д.)
6. При замене предохранителя, не допускается использовать новый предохранитель, рассчитанный на ток, больше чем указан в технических характеристиках.

Импульсный стабилизированный источник питания

ОПТИМ PS-30

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3
www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Николая Островского, 72 ☎ 216-51-54
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru





www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Николая Островского, 72 ☎ 216-51-54
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru

Краткое описание.

OPTIM PS-30 это высокоэффективный, компактный, легкий, обладающий высокими техническими характеристиками блок питания. Он специально спроектирован, чтобы минимизировать уровень побочных излучений в КВ и УКВ диапазонах.

Даже если есть небольшой шум, то его легко можно устранить при помощи Noise-Offset регулятора. Блок питания оснащён комбинированным, стрелочным измерительным прибором с подсветкой, для контроля тока и напряжения.



- 6. Выходные клеммы 13,8 В. Максимальный потребляемый ток 30А.
- 7. Вентилятор
- 8. Плавкий предохранитель

Технические характеристики.

1. Сетевой выключатель.
2. Noise off-сдвиг частоты. Вращением этого регулятора добейтесь минимального уровня шума на выбранной частоте вашего приёмного устройства. Эта функция разработана специально для совместного использования с КВ и УКВ радиостанциями.
3. Стрелочный измеритель тока и напряжения.
4. Meter переключатель. Имеет два положения: V- для измерения выходного напряжения, А- для измерения потребляемого тока.
5. Универсальный разъём. Аналог автомобильного разъёма для прикуривателя с максимальным выходным током 10 А.

1. Входное напряжение 220 В переменного тока.
2. Выходное напряжение 13.8 В постоянного тока.
3. Ток срабатывания защиты 30 А.
4. Выходной ток 20 А номинальный, 30 А максимальный.
5. Пульсации выходного напряжения при максимальном токе нагрузки не более 80 мВ.
6. Плавкий предохранитель 5А.
7. Габариты 150W×70H×220L mm
8. Вес 1.5kg

www.radiosila.ru

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217 | 2. |
| | г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Николая Островского, 72 ☎ 216-51-54 | |
| | г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988 | |
| | г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 199 | |
| | г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8 | |
| | г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru | |