г.Челябинск ул.Свободы,185 8(351)-278-88-87 / ул.Черкасская,17 ТЦ "Невский" 218-0-217 otdel@radiosila.ru г.Тюмень ул.Республики,188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 / ул.Федюнинского,4А 903-988 tyumen@radiosila.ru
г.Пермь, Чкалова,9Е рядом "Крепар" 8(342)-249-88-05 / Чернышевского,3А "Римэкс" 216-51-54 perm@radiosila.ru г.Екатеринбург ул.8 Марта,185/5 8-(343)-379-00-63 г.С-Петербург ул.Звездная,1А 8-(812)-930-56-32
www.radiosila.ru

funk 90 • funk 130 • funk 150



MIDLAND

Produced or imported by:
ALAN ELECTRONICS GmbH
DAIMLERSTRAßE 1K-D
63303 DREIEICH DEUTSCHLAND
Read the instructions carefully before installation and use.

Herstellung/Vertrieb durch:
ALAN ELECTRONICS GmbH
DAIMLERSTRAßE 1K-D
63303 DREIEICH DEUTSCHLAND
Vor Benutzung Bedienungseinleitung beachten.

Einfach zu montierende Hochleistungs-CB-Mobilantennen n großer Bandbreite. DV-Anschluß mit 12 mm Durchmesse

Einbau und Montage
Bohren Sie an geeigneter Stelle in der Karosserie Ihres Fahrzeu ein Loch mit einem Durchmesser von 12 mm. Für exak Bohrungen empfehlen wir Vorbohren auf 5 mm Durchmesser u danach auf Maß bohren oder die Bohrung mit konischer Reiba auf Nenndurchmesser erweitern. Danach die Bohrung entgrat und auf gut leitende Verbindung des Antennenfußes achte

Den Antennenfuß von der Karosserieaußenseite in die Bohru stecken und den Fuß so ausrichten, daß die geriffelte Seite d Antennengelenks zur Fahrzeug-Außenseite zeigt. D Kunststoffscheibe und die metallene Dreizackscheibe wie in d Abb. gezeigt, richtig herum montieren. Danach die Zahnschei aufstecken und die Mutter lose aufschrauben.

Nachdem der Fuß richtig ausgerichtet ist, wird die Mutter auf d Innenseite der Karosserie mit einem passende Schraubenschlüssel vorsichtig festgezogen. Jetzt wird d Koax-Winkelstecker mit dem Antennenkabel angeschraubt (kei Zange verwenden!).

Für dauerhafte Versiegelung der Montagestelle gegen Ro empfehlen wir die Abdichtung mit Silikon.

Der Strahler wird mit dem Gewindebolzen an dem Antennenfu montiert, wie die Abbildung zeigt. Beim Festschrauben d Flügelmutter die kleine Unterlegscheibe nicht vergesse Schließen Sie nun die Antenne mit dem beiliegenden Kabel an I CB-Funkgerät an. Wir empfehlen Ihnen, das Stehwellenverhältn mit einem geeigneten SWR-Meter zu prüfen. Die Antenne ist f den CB-Bereich vorabgeglichen, im Einzelfall kann es ab erforderlich sein, daß Sie durch Ein-/Ausschieben oder Kürze des Strahlers eine Optimierung der Anpassung vornehme müssen. Hierzu lösen Sie die beiden Imbusschrauben an d Aufnahme des Strahlers mit dem beiliegenden Imbusschlüsse Zur Montage der Antenne an einer Spiegelhalterung Dachrinnenhalterung oder einem Magnetfuß, beachten Sie bit die entsprechende Montageanleitung für diese Artikel

Allgemeine Hinweise:
Der optimale Wirkungsgrad der Antenne wird erreicht, wenn de Strahler senkrecht zur Erdoberfläche steht. Als beste Montageort am PKW empfehlen wir die Dachmitte oder die Mitte de Kofferraumdeckels.

Antenne	Funk 90	Funk 130	Funk 150
Frequenzbereich	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Impedanz	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
Strahlertyp	1/4 Lambda	1/4 Lambda	1/4 Lambda
Max. Leistung	200W peak	250W peak	300W peak
Länge	90 cm	130 cm	150 cm
Strahler	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Code Nr.	T 638.04	T 638.05	T 638.06

ID-159/N 25/01/2005